

250TR 80D-RAPTOR

6023D/6023Y/6023Z

この説明書は作業前に必ず読んで下さい。
本説明書は保管し、メンテナンス等の際に参照するようにして下さい。

商品詳細		注意事項
商品番号	6023D/6023Y/6023Z	①作業時は、怪我や火傷を防ぐ為、必ず軍手等を着用して下さい。 ②作業は、エンジン等が十分に冷めた状態を確認してから行って下さい。 ③走行時に部品脱落等の事故が発生しないように各部の締め付けを十分に確認して下さい。 ④走行中の振動により、ボルトやナットが緩む場合がありますので、必要に応じて、増し締めを行って下さい。 ⑤取り付け後、排気漏れの確認等でエンジンを始動する際は、周囲の安全を確認し、また、通気の良い場所で行って下さい。 ⑥車輻にスイングアーム、ステップ等の改造がありますと装着出来ない場合があります。 不正な改造によるマフラー破損等の返品はお受けしておりません ので、あらかじめご了承下さい。 ⑦転倒歴のある車輻では、装着が出来ない場合があります。確実な装着が出来ない場合には、本製品を使用しないで下さい。
製品名	80D-RAPTOR	
適合機種	250TR 適合型式:JBK-BJ250F	
規格	政府認証品	
排気音量	84db(近接)	
触媒	有	

付属品一覧

No	部品名	入数	No	部品名	入数
1	ステー	1	6	平ワッシャー M8	2
2	スプリング	1	7	スプリングワッシャー M8	1
3	ガスケット	1	8	ナット M8	1
4	マフラーバンド φ100	1	9	排出ガス試験成績書	1
5	CS ボルト M8×25	1			

走行の際は、付属の排出ガス試験成績書を携帯して下さい。

【作業工程】

- ① O2センサーを取り外して下さい。
O2センサーボルトを緩める際、配線の切断を防ぐ為に車体側のカプラーを先に抜いておいて下さい。
- ② スタンダードマフラーを取り外して下さい。
古いエキゾーストガスケットをそのまま使用すると排気漏れの原因となります。本製品付属のエキゾーストガスケットを使用して下さい。
- ③ 本製品のエキゾーストパイプに手順①で取り外しておいたO2センサーを手締めで取り付け、エンジン排気ポートにエキゾーストパイプを純正フランジボルトを使用して、仮止めして下さい。
※インジェクション車の場合、O2センサーを取り付けずに走行すると、エンジン不調やトラブル発生の原因となりますので、必ず装着を行って下さい。
出荷梱包時は、O2センサー取り付け位置にボルトが装着されており、そのボルトを外して下さい。(インジェクション車の場合、外したボルトは不要です。)
- ④ 付属のサイレンサーステーをタンデムステップの内側に純正ボルトを使用して取り付けて下さい。
- ⑤ 本製品のサイレンサーを仮止めしておいたエキゾーストパイプに差し込んで下さい。
差込口には、液体ガスケット(別売)を使用して下さい。



ステー取り付け位置

- ⑥ 付属サイレンサーバンドをサイレンサーに通し、付属ボルト・ナットを使用して、手順④のステーに仮止めして下さい。
- ⑦ 全てのボルトを本締めして下さい。
エンジン側(フロント側)から順に本締めを行って下さい。後方から締め付けていくとエキゾーストフランジが締め切らずに排気漏れを起こす場合がございます。
- ⑧ 付属スプリングをサイレンサーとエキゾーストパイプのフックに掛けて下さい。
- ⑨ 最終確認をして下さい。
マフラー本体に付着した油脂をパーツクリーナー等を使用して十分に拭き取ってからエンジンを始動し、ヘッド部から排気漏れがしていないか確認して下さい。

本説明書は、未永く保管して下さい。

製品上の問題、取付時の不明点等が御座いましたら、お気軽にお電話・メールにてお問い合わせ下さい。
記載内容、価格、仕様等は、製品改良の為、予告なしに変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。

株式会社アールピーエム

〒193-0832 東京都八王子市散田町4-11-9

TEL 042(667)8435 FAX 042(667)8437 MAIL info@rpm421.com